



SKÝRINGAR Á TÁKNUM

- IV Inntaksventill
- UV Útkastsventill
- BL Bláðloka
- BM Bláðlokumstör
- HM Hitamælir (aflestrar)
- SG Snjögildra
- IB Innblástursblásari
- ÖB Útsogsblásari
- HR Hraðostillir
- LN Loftmagnsnemi
- VH Varmændurvinnsluhjól
- HN Hitanemi
- LS Loftsfía
- SP Stillsþjald
- HF Hitafiötur
- KF Kælfíötur
- HL Mótorki
- RM Rennismælir
- SST Stjórnstöð
- I Innblástursrist eða dreifari. Dæmi: 3-1-4 = Kerfi 3-Innblástur-nr.4
- U Útsogsrist eða ventill. Dæmi: 503 = Kerfi 5, Útsog, nr.3
- RL1 Mótorstýrð reykloka - af/6 - með gormdrifi
- RL2 Mótorstýrð reykloka - fjálstöðu - með gormdrifi og stillihnapp
- 52 Hitamælir (aflestrar) í framröslarlögn vatnspípu
- 53 Hitamælir (aflestrar) í bakröslarlögn vatnspípu
- 54 Strengloki - Rennisstilling

Almennar skýringar :

Fjarlægð á milli upphengja skal ekki fara yfir 2,0m.
Þá skal setja upphengi við allar greiningar. Loftræsisamstæður skulu hvíla á tífiringsdempanði undirlagi. Setja skal mjúktengi á alla loftstokka sem tengjast loftræsisamstæðum.

Hljóðeinangra skal loftstokka að utanverðu með 50mm hljóðeinangrun og klæða hana af með dúk.

Vanda skal sérstaklega áferð sýnilegum loftstokka og kerfishluta og skulu þeir vera tilbúna til málunar. Öll upphengi í verkstæðahluta skulu vera tífiringsdempanði.

Þar sem loftstokkar liggja í gegnum byggingarhluta skal slíta þá frá frá þeim með tífiringsdempanði efni t.d. steinullartröð.

Við uppsetningu loftstokka skal þess gætt vandlega að stokkar sem ekki er verið að vinna við séu lokaðir og skal lokaun vera það góð að ekki sé hættu á að örneimindi berist inn í Eð. Þá skal þess gætt að allir stokkar eða kerfishlutar sem settir eru upp séu hreinir þ.e. lausir við ryk og önnur örneimindi.

Verktaki skal taka mál á staðnum áður en smíði hefst.

Öll uppgefin stökkmál eru innanmál (ljósmál).

Samþykkt þann
17. OKT. 2001
Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Háaldarsson

12/10 2001
Hermanninn Sigurdsson

daga	breyting	nafn

<p>HAFNARFJARÐARBÆR UMHVERFIS- OG TÆKNISVIÐ</p>	Þjónustumiðstöð, Hringhella 9		
	<p>Loftræsing - Loftrækkerfi 1 Grunnmynd</p>		
<p>Verkfærðijónusta Reykjavíkureggar 66 - 200 Hafnarfirði Sími 565 5646, Fax 565 5641</p>	<p>hamað: JKG</p>	<p>teiknað: JKG</p>	<p>yfirtaúi:</p>
<p>Hafnarfirði Sigurbjartur Háaldarsson vkt. 191063-7599</p>	<p>dagsetning: feb. 2001</p>	<p>teikn. nr.: 364A</p>	<p>mælikvarði: 1:20 A1</p>