



SKÝRINGAR

Fráveitlagirnir undir botnplötu og utan með hási skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sardlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

TÁKN FYRIR LAGNIR	
—	SKOLPLÖGN
—	REGNVATNSLÖGN
—	JARÐVATNSLÖGN
—	JARÐVATNS + REGNVATNSLÖGN
—	NEYSLUVATN
—	BAKRENNSLU HITAVEITU

Br.	Dags.	Eðil breytinga	Sign
NORÐURBAKKI 11 OG 13 HAFNARFIRÐI			
GRUNNLAGNIR Í UNDIRSTÖÐUM			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. MAÍ, 2006			
VERK NR. 2601			
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAD SIG. ÞÓREIÐFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIRFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 555-2875 E-mail taekniþjonusta@islandia.is kt: 440693-2539			