



Flasning á þakkant og niður í rennu
Þakrenna m/vatnshalla að niðurfallsröri

Flasning undir þakstáli upp á lektu

þakhalli 1:6

lofrás

eirnet fyrir lofrás

Krossviður 12mm

þakpappi

10

570

12mm lofrás inn í þak

12mm vatnspolin krossviður

þakstál - skrúfað á lektur
Lektur undir þakstál 38x100, Skrúfist niður í þaksperru í gegnum fjarlægðarklossa.

Klossar, eða samfelldur borði úr 8mm PVC

Tvöfaldur þakpappi m/soðin samskeyti

þak heilklætt með timburborðum
25x150

Loftbil 25mm

Vindvarnarlag PAM gildi <20

þAKFRÁGANGUR

Húsbakið er svokallað bitasperrubák, þ.e. þaksperrur lagðar eftir þakhalla á úteggi og innfellda stálbita í þakinu.

Þar sem þakhalli er 1:6 eða tæplega 10 gráður, skal vanda til alls frágangs. Vanda skal frágang pappalagnar á þaki og nota vandaðan pappa frá viðurkenndum framleiðanda. Fara skal eftir fyrirmælum framleiðanda þakpappans um niðurlögum og frágang.

Þakið er einangrað, með steinull og lofræst neðan við heilklaeðingu úr borðaviði. Lofræsa skal um rauð sem er búin til með vatnspolnum krossviði út undir þakkanti. Loftbilið skal klæða af með eirneti.

Ofan á borðaklaeðninguna, skal klæða með tveimur lögum af vönduðum þakpappa. Samskeyti skal skara og bræða saman. Ganga skal vel frá öllum samskeytum og á þakið að vera algerlega vatnshellt að þessu loknu.

Ofan við pappan skal setja lektur þvert á þakhalla. Þær skal setja á 8 mm þykkan fjarlægðarborða úr PVC, sem heldur lektunum á lofti. Lektumar skal skrúfa niður í gegnum PVC borðan og ofan í þaksperrum. Þar sem skrúfað er niður í gegnum þakpappan skal setja tjörklið undir PVC borðan.

Þakstálið er síðan skrúfað ofan í lekturnar. Þess skal vandlega gæt við uppsetningu að hvergi komi góð á plastið. Samskeyti skal skara vel og heillíma. Þar sem rakavörn kemur að stálbitum og kverkum skal vanda frágang. Undir þolplastið kemur síðan lagnagrind út timbri og á hana skal klæða loftklæðningu.

Forsteypit útveggjareining

130mm innra byrði steinsteypt
100mm plasteinangrun
70 mm ytra byrði steinsteypt

Hnoðravellir 24, Hafnarfirði

VINNUTEIKNING Þversnið í þakbrún á langlið
--

Sigurbergur Árnason arkitekt kt. 050656-1279 Norðurvangi 44 - 200 Hafnarfirði sími 820 8283 arkitektinn@simnet.is

Hannað: SÁ Kvarði: 15
Reiknað: Dagss.: 05.01.2008
Teiknað: SÁ Verk nr.:
Yfirlaði: Teikn. nr.: A 301
Breyti:

Sig-berg-Árnason