



Styrkleiki steypu K 200
 - - - - - merkir járn í efri brún plötu
 ————— merkir járn í neðri brún plötu
 ⊕ merkir, að járn, sem hringur er um, skuli lögð á því svæði, sem mællinnan nær yfir
 Alltaf skal byrja að leggja þéttari járnin í hverri plötu
 Skájárn í plötuhornum skulu ná a m k 60 cm niður í ytri brún veggja.

Flakkaður 16

Altaskeið nr. 125, Hafnarfirði.	
Austurhluti. Loft yfir 1. og 2. hæð. - Järnalögn.	
Gunnar Baldvinsson, verkfræðingur	
M 150	Dags. 4-9-66
Uppdr. G.B.	Nr 3906