



ALLAR PLASTLÖGNIR I GRUNNI SKULU VERA PVC GRUNNLÖGNIR

SKYRINGAR FRÆRENSLISLÖGN:
Allir kótar eru í hæðarkerfi HAFNARFJARDAR.

Áður en vinna er hafin við lögn skal ath. hvort tryggt sé að halli náist nægur þ.e. 20 0/00 frá brunni við hús að tengingu við götulögn. Pipur skulu lagðar á vel þjappaða undirstöðu úr sandi eða finni mól þannig að ekki sé hætt á að lögnin brotni eða sigi. Grunnlagir skulu vera PLASTEÐR STEYPTAR PÍFUR og þannig lagðar að þær hvíli á belgjum en ekki á múffum, beygjur á lögn skal framkvæma með þar til gerðum beygju-
stikkjum og skal þess gætt að lögnin sé bein á milli þeirra öll samskeyti skulu þétt með gúmi hringjum eða tjöruhampi og sandsteypu. Fylla skal yfir lögn með finni mól og þjappa efnid vel að þeim. ALLT EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ AKVÆÐI GILDANDI BYGGINGASAMÞYKTA UM HOLRESALAGNIR.

8. sept. 1983
BYGGINGAFLUTRÁÐI
HAFNARFJARDAR
JOHANNES PÉTURSSON

SKAPMSTOFUN	HEITI	ÞVERMAL VATNSLÁS AD / FRA 1 mm
HL	HANDLAUS	32 / 40
BK	ÞAKKAR	40 / 50
ST	STURTA	40 / 50
GN	GOLFIDURFALL	100 / 100
EV	ELDHLEIÐVASKUR	40 / 50
SV	SKOLVASKUR	40 / 50
VS	VATNSSALERNI	100 / 100
BV	ÞVOTTAUVEL	25 / 32
GN 1	GOLFIDURFALL	50 / 70
LP	UPPÞVOTTAUVEL	40 / 50

RVK HÚSASMÍÐJAN H SÚÐAVOGI 3-5, RVÍK. SÍMI 84599
 REIKN. TEIKN. YFIRF. MÆLIKV. 1:50 1:500
HÚSASMÍÐJAN F FÍFUHVAMMI KÓPAV. SÍMI 43521
Álfaberg 18, Hafnarfirdi.
 FRÆRENSLISLÖGN GRUNNM.
 GERD NR. VERK NR. S 741
 TEIKN NR.