



----- merkir jarn i efri brun plötu.
 ————— merkir jarn i nedri brun plötu.
 * * * merkir, að jarn, sem hringur er um, skuli lögð á því svæði, sem mælinan nær yfir. Ef enginn hringur er um jarn, skulu jarnin lögð óbreytt milli veggja.

Alltaf skal byrja að leggja þéttustu jarnin i hverri plötu.
 Skájarn i hornum skulu ná a.m.k. 60 cm niður i ytri brun veggja.
 Sníð A-A, B-B og C-C, jarnalögn i stiga og skyggni er sýnt á uppdraetti nr. 3411. (Eini munur á sníði A₁-A₁ og A-A er, að jarnin i sníði A-A eru þéttari).

Alfaskeið nr. 74 og 76,
 Hafnarfirði.
 Norðurhluti. Loft yfir 1.-3. hæð.
 Jarnalögn.

Gunnar Baldvinsson, verkfræðingur.	
M.: 1:50	Dags.: 25-6-65
Uppdr.: R.B.	Nr.: 3414