



Allt sperruefni skal vera valin og kvista-
lítil fura. Timbur sem er utanhúss, eða í
sneringu við steinsteypu skal fúaverja
vandlega.

Í klæðningu á þak viðbyggingar skal nota
furuborð 25x150 mm. Hvert borð skal neglt
í hverja sperru með 4 stk. galv. nöglum 31/80
meðfram úfbrúnum og í kverksperrur. Inni
á þaki nægja 2 stk.

Öll festingajárn, boltar, skrúfur og þ. h.
skulu vera galvanhúðuð á viðurkenndan
hátt.

Kverksperrur skal festa
tryggilega við vegglægjur
og hornstöð.



KROSSEYRARVEGUR 1, HAFNARFIROÐI

Breyting á þaki, grunnmynd.
Burðarþolsuppdráttur

Helgi R. Þanninsson

