



Skýringar:

Timburgeði eru T-200 skv. norskum stöðlum NS3470 og NS3080.
 Allur þaksaumur og boltar skal vera galvaniserað.
 Öll ónefnd mál eru í cm.
 Snið í þakvirki sjá teikn. nr. 110.



VERKHÖNNUN
 VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA



Sigtún 7, Reykjavík, sími: 91-16820

Verk nr. 243 Teiknað: S.H.S.

Teikn. nr. 109 Hannað:

Mælikv.: 1: 50 Samþykkt: Sveinbjörn

Dags. nóv. 1984 Breytt:

Verkefni: LJÓSABERG 34, HAFNARFIRÐI.

Heiti teikn.: ÞAKVIRKI.