



Skýringar:

Skýringar við jarðtengikerfi.

Tengja skal saman tvö neðstu steypustyrktarjárnin í sökkjum með rafsuðu, svo þau myndi eina leiðandi heild. Koparsjóða skal 95 mm² úttökia "a" á stíflplatta, sem síðan rafsjóðast inn á neðstu steypustyrktarjárnin á þeim stöðum sem fram kemur á teikningum.

Járn í plötum og veggjum skal sambindast og tengjast við neðstu steypustyrktarjárnin.

1. Öll mál eru í sentimetrum frá fullfrágengnu gölfi nema annars sé getið.
2. Pípur skulu vera 16 mm (5/8") nema annars sé getið. Þar sem pípur eru lagðar hlíð við hlíð í lofti, gölfi og veggjum, skal bil á milli þeirra vera þannig, að steypa geti auðveldlega runnið á milli þeirra.
3. Allar pípur skulu vera plastpípur.
4. Vír skal vera 10 mm² nema annars sé getið.
5. Allar pípur skulu enda í vinkelbeygju út úr vegg.
6. Pípuendar við hurðargöt og önnur göt skulu koma út úr vegg í sömu hæð og efri brún gata, 8 cm til hlóðar við hurðargatö þeim megin sem teikningar sýna.
7. Verktaki skal sannreyna uppgefnin pípuþjölda og fjölda víra í pípum.
9. Málmihluta lagnar, tækja, lampa og búnaðar skal jarðbinda vandlega. Tengja skal jarðbindivír yfir allar samsetningar búnaðar og tækja, s.s. lamir á hurðum, samsetningar á stökum, stigum o.fl.
10. Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstæðum á staðnum og eftir sérteikningum.
11. Ganga skal vel og fagmannlega frá lögninni.

WVF WVS VERKFRÉÐIÐJÓNUSTA
 Wilhelm V Steindórsson
 AUSTURSTRÆTI 17/5H 101 REYKJAVÍK
Rafveita Hafnarfjarðar
 Efra plan.
 Jarðbinditeikning - einlínunmynd. BOX 530 121 REYKJAVÍK
 Sími: 91-21517

DAGS	NAFN	Adveitustöd.	KVARDI 1:50
FRÖR	WVF		
TEKNI	WVF		
SAM		RAFVEITA, HAFNARFJARÐAR	MÁL. cm
Breyting			