



Afstöðumynd 1:500

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samþ.
 en tengist í skólpi ???

- TÆKN FYRIR LAGNIR
- SKOLPLÖGN
- REGNVATSLÖGN
- JARÐVATNSLÖGN
- JARÐVATNS + REGNVATNSL.
- MEYSLUVATN
- BAKRENNSLI HITAVEITU

Grunnmynd, 1:50

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
Klettabyggð 6 Hafnarfirði			
Grunnlagnir			
DAGS. September 99			
VERK NR. 9952			
TEIKN. NR. 2-01			
HANNÆÐ SVEINBJARN HINRIKSSON			
TEIKNAÐ SVEINBJARN HINRIKSSON			
YFIRFARIÐ <i>[Signature]</i>			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taekniþjonusta@islandia.is			