



Afstöðumynd 1/500

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttirring. Þess skal gett að rör geti þonist eðlilega.

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
Klukkuberg 28 Hafnarfirði			
grunnmynd grunnlagnir			
mælikv. 1:50 of 1:500			
DAGS. apríl 2001			
VERK NR. 2110			
TEIKN. NR. 01-01			
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT 241148-3009			
TEIKNAD FIRFARID <i>A.C. 071070-5069</i>			
TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail taeknihjonusta@istlandia.is			

TÁKN FYRIR LAGNIR
SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÐVATNSLÖGN
JARÐVATNS. + REGNVATNSL.
NEYSLUVATN
BAKRENNSLI HITAVEITU

Grunnmynd 1/50