



SKÝRINGAR

- ① Binda saman tvö neðstu járnin í sökklinum með klemmum eða suðu, þannig að leiðandi samband fáiist.
- ② Taka skal tein upp úr sökkli neðan við töflu.
- ③ Rafmagnsinntak 1xØ50.
- ④ Ótiljós 1xØ25.
- ⑤ Video 1xØ25.
- ⑥ Símainntak 1xØ50.

FLOKKUN	TEIKN. NR.	LJÓSabERG 22 HAFNARFIRÐI	
VERK	BLAD	FRH	BL
IB1015	2	3	
KVARDI	1:50	SÖKKULSKAUT	
HANNAD	TEIKNAD	YFIRE	
GG	MS		
REYKJAVIK	12.9.88		

ARMÚLI 42 SÍMI 84833