



Deili 3, 1:10

Allur myndir

1. Sýna neðlingu eða aðrar fastingar á milli sperru og valma sperru.
2. Sýna hvernig valma sperrur eru settar saman.

SKÝRINGAR

ALMENNAR SKÝRINGAR SJÁ BL. 1-01
 STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÚTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign
SPÓAÁS 14 HAFNARFIRÐI ÞAKVIRKI <i>Ó Sam Þylekt</i> MKV 1:50 DAGS. júlí 2000 VERK NR. 9955 TEIKN. NR. 1-03 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009 TEIKNAD G.H. YFIRFARIÐ			
<small> TAKNIÐ VONUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR EFTIR STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 595-4955 FAX 595-2875 E-mail: bokun@vonusta.is </small>			

Bending útveggja
 Einföld grind í útbrún
 Lörétt K10 c/c 200
 Lörétt K10 c/c 300

Yfir, undir og upp með gluggum
 og hurðaupum komi 2 stk. K10