1. Merkingar

BR	merkir	BRUNNUR
GN	......	GÓLFNIÐURFALL
Þ	......	ÞAKNIÐURFALL
EV	......	ELDHÚSVASKUR
SV	......	SKOLVASKUR
ÞV	......	ÞVOTTAVÉL
UV	......	UPPÞVOTTAVÉL
HL	......	HANDLAUG
BK	......	BAÐKER
SB	......	STEYPIBAÐ
VS	......	VATNSSALERNI
GH	......	GÓLFSTÚTUR FYRIR TENGINGU BAKRENNSLIS HITAVEITU
HR	......	HREINSILOK
F	......	FALLPÍPA
SS	......	KRANI MEÐ SLÖNGUSTÚT
TK	......	TÆMINGARKRANI
NF	......	NIÐURFALL MEÐ SANDFANGI
ÚK	......	ÚTIKRANI
	————	SKOLPLÖGN
	—·—·—	PÖKKUÐ REGNVATNSLÖGN HÁLFP. JARÐVARTNSLÖGN
	— — —	JARÐVATNSLÖGN
	—·—·—	KALDAVATNSHEIMÆÐ
	—·—·—	KALT NEYSLUVATN
	—··—··—	HEITT NEYSLUVATN
	—⋈—	RENNILOKI
	LP	LOFTPÚÐI Ø 25 L=30cm
	————	FRAMRENNSLI HITALAGNA
	— — —	BAKRENNSLI HITALAGNA
ÚT ↑		LOFTRÁS YFIR ÞAK

LEGA LAGNA:

PU	merkir	PÍPA FER UPP
PN	......	PÍPA FER NIÐUR
VG	......	" VIÐ GÓLF
VL	......	" UNDIR LOFTI

2. FRÁRENNSLISLAGNIR

Í GRUNNI:

FRÁ BRUNNUM OG Í GÖTULÖGN: STEINRÖR PÖKKUÐ MEÐ GUMMÍHRINGJUM.

VIÐ OG UNDIR HÚSI AÐ ÖÐRU LEYTI: Plastpípur úr stífu PVC (rauðar pípur) pakkaðar með gúmmíhringjum.
Yfir allar jarðvatnslagnir skal setja drenmöl nr. 1.

OFAN BOTNPLÖTU:

Lagnir séu úr viðurkenndu plasti til notkunnar innanhúss (t.d. POLYPROPYLEN)
Festingar á fallpípum skulu vera við hverja gólfplötu og tvær á milli platna
eitt þennslustykki skal vera í hverri hæð, ef samskeyti eru soðin saman,
annars er nægilegt að draga rör til í múffum, t.d. 10 mm til að taka upp
þensluna.
Eitt hreinsilok skal vera á hverri fallpípu.
Lóðréttar fallpípur skal einangra með 25 mm glerullarhólkum og vefja með sísal-
pappa eða plastdúk.

3. VATNSLAGNIR

Heimæðarpípur fyrir kalt vatn séu úr plasti, PEH. Pípur og fittings fyrir heitt
og kalt neysluvatn innanhúss skal vera galvanhúðaður. Einangra skal pípur með
20 mm grerullarhólkum og vefja síðan með plastdúk. Pípur í veggjum skulu liggja
minnst 100 mm yfir gólfplötu. Öll mál á pípum eru gefin upp í mm og eru það
innanþvermál þeirra.
Allar tengingar við hreinlætistæki eru 15 mm.

4. Hitalagnir

Hitakerfi miðast við einangrun skv. byggingareglugerð og tvöfalt gler í
öllum gluggum.

Á alla ofna komi loftskrúfa, stillité og sjálfvirkur ófnloki (t.d. FJVR).

Á ofna á neðri hæð skal setja Danfossloka FJVR á bakrennsli en á alla ofna á efri hæð
skal setja sjálfvirka loka á framrennsli Danfoss RA 2010/RA-N 10

HAFNARFJARÐARBÆR
24 AUG 1989
BYGGINGAFULLTRÚINN

STUÐLABERG 26 OG 28 HAFNARFIRÐI		VERK NR.	
		BL. NR. 1	
HITA- OG ÞRIFALAGNIR ALMENNAR SKÝRINGAR		KVARÐI	TEIKN. NR.
Hannað	Teikn. Yfirf. Samþykkt	Dags. JÚLÍ 1989	

Breyting	Dags.		Sign.

VGM Verkfræðistofa Guðmundar Magnússonar
VERKFRÆÐIRÁÐGJAFAR FRV. HAMRABORG 7 KÓPAVOGI SÍMI 42200