

Millibíl á milli veggfestinga, sbr skýringar.  
 Gæta skal að allri hreyfingu á álgrindinni. Á hvern leiðara er ein veggfestingin sett föst þ.a. skrúfur eru festar í hringlaga göt en allar aðrar veggfestingar eru skrúfur settar í löngu götin þ.a. grindin geti hreyfst í allar áttir.

Veggfestingar eru af gerðinni Wagner-System konsóle 120 mm, festast við vegginn með 8x75 mm heitgalvaniseruðum múrboltum. Setja skal pappa undir alla veggfestingar til að koma í veg fyrir leiðni milli steypu og festingar.

Undir lóðrétt plötuskil eru notaðir T-leiðarar 80/50/2 mm. Undir fúguna milli platna skal setja lítaða álpynnu í sama lit og klæðningin, sjá skýringar.


Þar sem ekki eru plötuskil og niður með gluggum og köntum eru notaðir L-leiðarar 60/40/2 mm.

**Samþykkt þann**  
**31 JULI 2007**  
 Byggingulltrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Miðvangur 55

**Miðvangur 57**

Miðvangur 59



**LOFTRÆST ÁKLÆÐNING**

**ALMENNT:**  
 Klæða skal alla útvegi hússins með ál-klæðningu. Klæðningin skal vera 2,00 mm þykk álklæðning, seltupólin með efnasamsetningunni AlMg3 (3% magnesíum). Klæðningin skal standast allar kröfur skv. Byggingarreglugerð og íslenskum staðli ÍST DS 419:1984.  
 Áplötunir skulu vera lítaðar frá verksmiðju með PVDF2 Kynar 500 í hlutföllunum 80/20 húð sem ysta vörn, bakhlíð plananna skal vera með hlífðarlakki. Plötur sem notaðar eru ofan á vatnsbretti og neðsta plöturöð á veggjarklæðningu, skal vera með hljóðvörn á bakhlíð.  
**Allt efni og uppsetning skal vera skv. samþykktum teikningum, sérteikningum og samkv. fyrirmælum framleiðenda og verkkaupa.**

**VERKÞÆTTIR**

- Mæla út flötinn og deila niður áleiðurum skv. teikningum og í fullu samráði við eftirlitsmann.
- Því næst eru veggfestingar Wagner-System konsóle 120 mm festir á vegginn með 8x75 mm heitgalvaniseruðum múrboltum. Setja skal pappa undir alla veggfestingar til að slíta veggfestingar frá steinsteypu. Veggfestingar eru festir upp með millibíli sem gefið er upp á sérteikningu verkfræðinga.
- Húsið verður einangrað að utan með þar til gerðri 50 mm steinullar einangrun sem festist við steinvegg með múrfestingum. Milli einangrunar og klæðningar skal vera loftræst loftbil minn 20 mm. Að lokinni einangrun útvegja skal koma fyrir áleiðurum undir lóðrétt plötusamskeyti og á miðjusvæði platna. Vanda skal sérstaklega alla afréttingu á leiðurum og skal frávik á 3 m réttisleið hvergi vera meira en +/- 1,00 mm. Áleiðararnir eru festir við veggfestingar með ryðfríum borskrúfum 4,2x19 mm. Gæta skal að allri hreyfingu á álgrindinni. Á hvern leiðara er ein veggfestingin sett föst þ.a. skrúfur eru festar í hringlaga göt en allar aðrar veggfestingar eru skrúfur settar í löngu götin þ.a. grindin geti hreyfst í allar áttir. L-leiðararnir 60/40/2 sem koma undir plötunum eru festir í veggfestingum þ.a. þeir mynda U. Þrýnt er að hafa átak á múrboltann sem best og minnst á grindinni. Varðandi festingar á leiðurum vísast í sérteikningar.
- Plötunum skal mæla út og klippa og beygja í viðurkenndri blíksmiðju. Plötunum skal festa upp með sérstökum álhnoðum (Bulp-Tite W4) skv. Fyrirmælum framleiðenda og skv. Teikningum. Gæta skal að nota rétta stærð af borum þegar borað er fyrir hnoðunum < 7,00 mm. Við borun skal jafnan notast við gott skapalón, þannig að öll göt séu í beinni línu og í jafnri fjarlægð frá útbrún plötu. Við alla uppsetningavinnu skal gæta fyllstu nákvæmni, notast við hjálparleiðara eftir þörfum og gæta þess að bil milli platna sé jafnt. Fjöldi festinga og niðurdeiling þeirra skal vera skv. sérteikningum.
- Undir lóðrétt plötuskil eru notaðir T-áleiðarar 80/50/2. Undir fúguna milli platna skal setja lítaða álpynnu í sama lit og klæðningin skv. Sérteikningum.
- Frágangur við glugga, kanta, þakbrún, sökkul o.s.frv. skal vera skv. sérteikningum. Lögð skal áhersla á að loftun sé allstaðar óhindruð. Yfir öll festihnoð skal setja plasthettur í sama lit og klæðningin. Hvað varðar önnur atriði í sambandi við meðferð, geymslu og svo framvegis á klæðningarplötunum og undirgrind skal fara í hvívetna eftir fyrirmælum framleiðenda. Vegna hættu á tæringu skal hindra alla snertingu áls við blautu steypu eða aðra mála. Gæta skal sérstaklega að því að allt efni og allar festingar séu þannig, að ekki sé um spennunum að ræða milli efna. Allt efnisval og allur frágangur skal miða að því að hvergi komi til tæringar.

Öll mál skal sannreyna á staðnum áður en framkvæmdir hefjast.

**Miðvangur 57, 220 Hafnarfirði**

Séruppdrættir, klæðning á húsi.  
 Útlit, langhlið norður og skýringar.

<b>Mkv.</b>	1:50	<b>Teikn. nr.</b>	2.01
<b>Dags.</b>	26. júní 2007	<b>Breytt dags.</b>	

Guðmundur Jónsson  
 byggingafræðingur BFI  
 kt. 041260-4839  
 Breiðvangi 5, 220 Hf.  
 s. 565 5508-664 5636  
 gud.jons@simmet.is.

*Guðmundur Jónsson*  
 Undirskrift