



**SKÝRINGAR**

Frávæltalagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirki á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttliðring. Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

**TÁKN FYRIR LAGNIR**

SKOLFLÖGN	---
REGNVATNSLÖGN	---
JARÐVATNSLÖGN	---
JARÐVATNS- + REGNVATNSLÖGN	---
NEYSUVATN	---
BAKRENSLI HITAVEITU	---

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
<b>DALSÁS 8-10-12</b> <b>HAFNARFIRÐI</b>  Grunnmynd grunnlagna  MKV. 1:50 1:20 DAGS. JÚLÍ 2007 VERK NR. 2721 TEIKN. NR. 2-01A HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009 TEIKNAD G.H. YFIREFARID TEIKNINGUNSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2875 E-mail tsth@imnet.is kt: 440693-2539			