



TÁKN FYRIR LAGNIR

SKULPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÞVATNSLÖGN
JARÞVATNS + REGNVATNS
HEYSUVATN
BAKRENSSI HTAVATN

SKÝRINGAR

Fráveitlagirnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera af PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagð vandlega en undir og umhverfa röri skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á röri og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttþring.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

25 APR. 2006
 VPS

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

**CUXHAVENGATA 3
HAFNARFIRÐI**

Grunnlagirnir

MKV. 1:50 1:20
 DAGS. apríl 2006
 VERK NR. 2520
 TEIKN. NR. 1-01
 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
 TEIKNAD G.H.
 YFIRFARIÐ

TEIKNINGUNESTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDÖRTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 SM 555-4255 FAX 565-2876
 E-mail tsh@simnet.is
 kt: 440693-2539