



LR:  
Allar loftrásir skulu vera úr spiró rörum.  
Við enda lagna þ.e. inn í hverju rými skal vera stillanlegur ventill.  
Loftrásir skulu hafa þétt samskeyti.  
Þar sem loftrás fer upp úr þaki fer hún í safnkassa. Sjá deili.

BREYTING 19.02.2008: Bætt við loftrásirist í hurð

|   |                          |  |                          |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>VEKTOR</b><br>- hönnun og ráðgjöf -<br>Akralind 6, 201 Kópavogi. |                          | Sigurður Halsteinnsson<br>byggingateknireiðingur<br>Kj. 030859-7749<br>sími: 554-8650 fax: 554-8688. |                          |
| Tölva. nr.<br>Sambýkt   | Tölva. nr.<br>Tölva. nr. | Br.<br>Dags.   | Hinn. SM<br>Tökn. nr. SM |
| ATH! ALLAR BRUNALOKUR SKULU VERA VIÐURKENNDAR SEM E60 LOKUR.        |                          | KLUKKUVELLIR 3, HAFNARFJÖRDUR<br>LOFTRÆSILAGNIR<br>GRUNNMYND KJALLARA                                |                          |