

SKÝRINGAR.

TENGIKASSI L001 OG S001 ERU Á FYRSTU HÆÐ.
TENGIKASSI L002 OG S002 ERU Á ANNARI HÆÐ.
TENGIKASSI L003 ER Á ÞRIÐJU HÆÐ.

LAGNIR ERU Í FLESTUM TILFELNUM SÝNDAR Á MILLI HÆÐA.
EF EKKI ÞÁ ER TEXTI VÍÐ LOGN SEM VÍSAR Á ÞANN STAD
SEM LEGGJA Á ÞÍPUR.

TENGIKASSAR S001, S002, L002 OG L003 ERU 15x15cm.
INNKOMANDI TENGIKASSI FYRIR LOFTNET, L001 ER 50x50cm.

