



R
363362 Z
363362

Almennar skýringar :
 Fjarlægð á milli upphengja skal ekki fara yfir 2,0m.
 Þá skal setja upphengi við allar greiningar. Loftræsi-samstæður skulu hvíla á titringsdempanði undirlagi. Setja skal mjúktengi á alla lofstakka sem tengjast loftræsi-samstæðum.
 Hjóðeinangra skal lofstakka að utanverðu með 50mm hjóðeinangrun og kleða hana af með dúk.
 Vanda skal sérstaklega sferð sýnilegra lofstakka og kerfishluta og skulu þeir vera tilbúnir til málunar. Öll upphengi í verkstaðshluta skulu vera titringsdempanði.
 Þar sem lofstakkar liggja í gegnum byggingarhluta skal slíta þá frá þeim með titringsdempanði efni t.d. steinullartröð.
 Við uppsetningu lofstakka skal Þess gætt vandlega að stakkar sem ekki eru verið að vinna við séu lokaðir og skal lokun vera það góð að ekki sé heita á að öðrennindi berist inn í þá. Þá skal Þess gætt að allir stakkar eða kerfishlutar sem settir eru upp séu hreinir þ.e. lausir við ryk og önnur öðrennindi.
 Verktaki skal taka mál á staðnum öður en smíði hefst.
 Öll uppgefin stökkmál eru innanmál (ljósmál).

- SKÝRINGAR Á TÁKNUM
- IV Inntaksventill
 - UV Útkastsventill
 - BL Blaðloka
 - BM Blaðlokumótur
 - HM Hitamælir (aflestrar)
 - SG Snjógildra
 - IB Innblástursblásari
 - UB Útsogsblásari
 - HR Hraðastillir
 - LN Loftmagnsnemi
 - VH Varmændurvinnsluhjól
 - HN Hitanemi
 - LS Loftsfá
 - SP Stillsþjald
 - HF Hitafötur
 - KF Kælifötur
 - HL Mótrolki
 - RM Rennismælir
 - SST Stjórnstöð
 - I Innblástursrist eða dreifari. Dæmi: 3-1-4 = Kerfi 3-Innblástur-nr.4
 - U Útsogsrist eða ventill. Dæmi: 5U3 = Kerfi 5, Útsog, nr.3
 - RL1 Mótorstýrð reykloka - af/á - með gormdrifi
 - RL2 Mótorstýrð reykloka - fjölstöðu - með gormdrifi og stillihnað
 - 52 Hitamælir (aflestrar) í framrásarlögn vatnspípu
 - 53 Hitamælir (aflestrar) í bakrásarlögn vatnspípu
 - 54 Strengloki - Rennisstillig

Sambýkkt þann
 17. OKT. 2001
 Byggingaáhrifdómur í Hálfarfirði
 E.h. Sigurbjarnar Halldósson

12/10 2001
 Sigurður Guðmundsson

dags	breyting	nafn

<p>HAFNARFJARÐARBARBAR UMHVERFIS- OG TÆKNISVIÐ</p>	<p>Þjónustumiðstöð, Hringhella 9</p>	
	<p>Loftræsing - Loftræsi-kerfi 2 og 5 Grunnmýndir</p>	
<p>Verkfærðir þjónusta Reykjavíkurlagar 18 - 220 Hafnarfjarður sími 565 5644, fón 565 5641</p>	<p>hannað: JKG dagsetning: feb. 2001</p>	<p>teiknað: JKG teikn. nr.: 363A mælikvarði: 1:20 A1</p>