



Skýringar

1. Allar rörabagnir skulu liggja í raufum í gölfi. Uppdráttur af raufum sjá sérblað. Öll rör í raufum skal tvímála með asfaltmálningu og síðan einangra vel með steinubl og velja á eftir. Raufarnar sjálfar skal astalbera og fylla síðan með steypublöndu þess skal vandlega gætt að svo mikil einangrun sé um rör að þau nái því að hreyfast auðveldlega.
2. Miðstöðvar og neyðbluatnsherfi skal einangra og prófa mjög vel áður en nokkrum raufum er lokað.
3. Höld neyðbluatnshrör skal einangra jafnt og heit rör.
4. Allar röra stærðir eru tilteknar
 í mm 15mm = 1/2"
 20mm = 3/4"

Leiðsluferfi
1:50

Ofangreint gildir fyrir 55E. Breyting á lögnum í stofu fyrir 55F sjá sérmynd neðst í horni. Séruppdráttur af hetil húsi sjá bl. 3.

Fyrirkomulag í stofu við tilhögun í 55F
1:50

MOSABARÐ 14

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN
RIKISINS

Páll Hannesson, verkfr.
Bogahlið 18, sími 33532

Reikn. P.H.	Verk no. 55E og F			
Teikn. P.H.	Miðstöðvarlögnum			
Yfirf. P.H.	Verk 412	M.H. 1:50	Bl. 2	Dag 5 sept. 62