Grunnmynd 1:50

Arun skal járnbenda í útbrún reykops, með opnum lykkjum ø8 c/c 15 er gangi 10sm inn í útvegg lóðrétt járn eru 4stk ø8 í efri brún reykops skal steypa kraga er nái að sperrum og vekslí. Sjá múrmál og frágang á sérteikningu arkitekta.

50 — 50

tengjárn K10 c/c 20 lárétt og lóðrétt

rörsúla með ásoðnum flönsum 10×10sm. L=160sm

S6 — B1 — S7

D — D

K10 c/c20, lárétt járn í handriði beygist 50sm fyrir horn

S5

220

Snið D 1:50

S1

lárétt K10 c/c 20 L=150

B3 — S4 — B2 — S3

lárétt járn K10 c/c 20 L=150

S2

A — A

L=580 — 45 — 156 ø10 c/c12 14stk — 165 ø10 c/c13 11stk — 166 ø10 c/c12 13stk — 480

B1 1:50

B1 L=580 K10 — L=580 — ø10 L=120 38stk — 22 — 36 — 14

Snið A 1:20

tengjárn # K10 c/c 20 L=100

B — B — C — C

L=500 — 15 — 156 ø10 c/c12 14stk — 135 ø10 c/c15 9stk — 156 ø10 c/c12 13stk — 450

L=420 — 120 ø10 c/c12 11stk — 120 ø10 c/c15 8stk — 120 c/c12 ø10 10stk — 360

B2 1:50

B3 L=500 K10 — 22 — 36 — 14

B3 ø10 L=120 36stk — Snið B 1:20

L=420 — 22 — 36 — 14

Snið C 1:20

ø10 L=120 29stk B3

100 — R=25sm — K10 — 100

1:50

tengjárn millibita og súlu 3stk í hvern enda L=200, 18stk.

steypugæði: S160.

Efstu járn í bitum skal prjóna í gegnum sperrur í bitum B2 og B3 skal tengja efstu járn saman vinkilbeygð járn K10 L=200 skulu tengja saman bita og súlur.

Umhverfis öll op og lóðrétt í veggenda komi 2 K10 nema bitar eða súlur séu fyrir

undir sperrur komi 2 K10 allan hringinn nema þar sem bitar eru

Nr a

S1: K10; L=415; 8stk
S5: K10; L=395; 8stk

S2: K10; L=320; 4stk
S3: K10; L=230; 4stk

S4: K10; L=285; 8stk

S6 K10; L=250, 4stk

S7: K10; L=290, 4stk

1:50

100 — 40 — 95 — 30

ø8 L=235 S1=18stk S5=17stk

ø8; L=110 S2=16stk S3=12stk

ø8; L=230, 14stk

ø8; L=120, 14stk

S4

S7

ø8; L=110 6stk í S1 6stk í S5

S2 og S3

ø8; L=165 13stk — 50 — 40

ø8 L=210 4stk í S1 4-11-S5 — Nr a — 40 — 67

S1 og S5

HAFNARFJARÐARBÆR BYGGINGAFULLTRÚINN

15. des. 1977

31

Hraunbrún 31-37 HF
Veggir efri hæðar
1:50; 1:200
RVK okt '77
Sigurður Þór. Kárason.