


SKURÐUR A–A, ÚTLIT


100
2 2 2 2 2 2 2 2
10 10 10 10 10 10 10 10
18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+18+