



**Skýringar:**

Skýringar við jarðtengikerfi.

Tengja skal saman tvö neðstu steypustyrktarjárnin í sökkjum með rafsuðu, svo þau myndi eina leiðandi heild. Koparsjóða skal 95 mm<sup>2</sup> úttökin "a" á stálplatta, sem síðan rafsjóðast inn á neðstu steypustyrktarjárnin á þeim stöðum sem fram kemur á teikningum.

Járn í plötum og veggjum skal sambindast og tengjast við neðstu steypustyrktarjárnin.

1. Öll mál eru í sentimetrum frá fullfrágengnu gólfi nema annars sé getið.
2. Pípur skulu vera 16 mm (5/8") nema annars sé getið. Þar sem pípur eru lagðar hlið við hlið í lofti, gólfi og veggjum, skal bil á milli þeirra vera þannig, að steypa geti auðveldlega runnið á milli þeirra.
3. Allar pípur skulu vera plastpípur.
4. Vír skal vera 10 mm<sup>2</sup> nema annars sé getið.
5. Allar pípur skulu enda í vinkilbeggju út úr vegg.
6. Pípuendar við hurðargöt og önnur göt skulu koma út úr vegg í sömu hæð og efri brún gata, 8 cm til hliðar við hurðargöt þeim megin sem teikningar sýna.
7. Verktaki skal sannreyna uppgefnu pípuþjölda og fjölda víra í pípum.
9. Málmihluta lagnar, tækja, lampa og búnaðar skal jarðbinda vandlega. Tengja skal jarðbindivír yfir allar samsetningar búnaðar og tækja, s.s. lamir á hurðum, samsetningar á stökkum, stigum o.fl.
10. Öll tákni eru táknað og ber að samræma lagnir að tækjum eftir aðstoðum á stöðum og eftir sérteikningum.
11. Ganga skal vel og fagmanntega frá lögninni.

**WV** WVS VERKFRÉDDJÓNUSTA  
 Wilhelm V Steindórsson  
 Rafveita Hafnarfjarðar  
 Nedra plan.  
 Jarðbindi teikning-einlínunmynd.

RASTURSTRETI 17/5H  
 101 REYKJAVÍK  
 BOX 590  
 121 REYKJAVÍK  
 Sími: 91-21517

DAGS	NAFN	KVARDI
FRDR	WV	1:50
TEKN	WV	MÁL
SAM	WV	Cm

Adveitustöð.  
 Nr. RH-0049

RAFVEITA.  
 HAFNARFJARÐAR